

Luftpump SA/AP serien

Tack för att du har köpt en Aquaforte luftpump. En serie pumpar som drar lite energi, har en låg ljudnivå och hög säkerhet. Lämpliga användningsområden är till dammar och akvarium. Viktigt att du läser och förstår hur den ska användas innan du tar den i bruk. Detta är en förkortad version av originalbeskrivningen översatt till svenska av Vattenliv.

Produktfunktion

Aluminium skal med dubbelt dämpningssystem och ljudabsorberande effekt för högprestanda och låg ljudnivå. Dubbla luftkammare för att producera en stor mängd luft och starkt lufttryck. Ingen olja används som smörjning för att ge ren tryckluft. Unik struktur med snabb värmeavledning. Tål att stå ute i regn utan läckage.

Modell	Volt-Frekvens	Watt	Max. Flöde	Max. tryck	dB
SA-15	220-240V 50Hz	10	15 l/m	2,5 m	35
SA-30	220-240V 50Hz	20	30 l/m	3,0 m	35
AP-35	220-240V 50Hz	20	35 l/m	2,8 m	32
AP-45	220-240V 50Hz	25	45 l/m	3,0 m	33
AP-60	220-240V 50Hz	38	65 l/m	3,5 m	35
AP-80	220-240V 50Hz	55	80 l/m	3,6 m	36
AP-100	220-240V 50Hz	65	100 l/m	3,8 m	36
AP-150	220-240V 50Hz	120	190 l/m	4,5 m	45
AP-200	220-240V 50Hz	180	250 l/m	5,0 m	46

Slangfördelare och luftstenar

En eller flera luftstenar kan anslutas till pumpens utlopp med hjälp av rör och luftfördelare. Se respektive pump på vår hemsida för att se vad som ingår. Se till att alla rör och slangar sitter ordentligt med slangklämmor. Använder du grövre slang/rör och få böjar nyttjar du pumpens kapacitet optimalt. Använd nya, ej täppta, luftstenar med tillräckligt stor kapacitet för att klara den pump du använder. Max djup för placering är 3 meter.

Stäng aldrig pumpen utlopp helt. Om pumpen inte kan släppa ut luft finns det risk för att den överhettas och det kan leda till skador på pumpen. För att förhindra att det kommer in vatten i pumpen placera pumpen över vattennivån eller installera en backventil på slangen. Pumpen ska aldrig placeras i vatten. Den tål regn men livslängden ökar om den placeras i förhållanden som är torra, ej varmt, utan fukt eller damm. Vid temperaturer över +40 grader kan membranen spricka så det är viktigt att den placeras i ett välventilerat utrymme på sommaren.

Demontering och hopsättning

Membranen i pumpen behöver bytas om de är slitna eller spruckna. Det får du göra själv genom dessa steg:

- A. Lossa skruvarna (1)



- B. Ta av locket till luftkammaren (2)
- C. Lossa muttern (11)
- D. Ta bort och dela på membrantryckaren (3), elektrostatiskt membran (4) och membranet (5)
- E. Byt nu till ett nytt membran. Var noga med att se till att membranet hamnar exakt där det ska i luftkammaren.
- F. Montera tillbaka alla delarna som ovan togs loss men i motsatt ordning.

Rengöring av filtersvamp och byta av den

Damm eller skräp som sitter på pumpens inlopp kan orsaka oljud i pumpen eller att pumpen slutar fungera.

Rengör filtersvampen efter denna anvisning

1. Dra ur strömmen till pumpen före rengöring och ev. byte.
2. Ta bort svampen från luftinloppet. Torka bort damm och annan smuts från ytorna där svampen sitter. Om svampen är mycket smutsigt tvätta försiktigt rent den i vatten och med ett neutralt tvättmedel, testa först med bara vatten. Skölj väl med vatten och låt den torka helt innan du sätter tillbaka den.

Säkerhet!

1. Se till att spänningen och frekvensen som används stämmer överens med kraven på specificerad märkskylt innan användning. Använd ett vanligt eluttag.
2. Använd alltid jordfelsbrytare i installationen
3. Om pumpen ramlar i vattnet ta inte i den förens du dragit ur sladden ur eluttaget. Låt en kvalificerad tekniker undersöka din pump innan den används i gen.
4. Undersök apparaten noga efter installation med jämna mellanrum. Om nätkabel är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller servicetekniker för att undvika skador på produkten vid användning.
5. Bär/håll inte luftpumpen i nätsladden. Koppla ur pumpens kontakt när den inte används och vid underhåll av pumpen.
6. Regelbundet underhåll av apparaten är nödvändigt. Se ovan.
7. Vid drift, om det låter konstigt/onormalt om pumpen koppla omedelbart ur kontakten. Kontrollera ovan underhåll, är det inget av det som felar kontakta din återförsäljare eller auktoriserat servicecenter.

Avfallshantering: Lämnas till närmsta återvinningscentral och sorteras efter deras anvisningar.

AquaForte is a trademark of Sibo BV
Doornhoek 3950, 5465TC, Veghel, Nederland
Email: info@sibo.nl
Website: www.aqua-forte.nl



