

Flödesvakt

Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkerhet. Spara den också för framtida behov.

Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.

Funktion

Flödesvakten är ett bra sätt att skydda din utrustning om vattnet skulle sluta flöda genom systemet. Perfekt för en UV-enhet som behöver vattnet för att kylas. Fungerar upp till 10 A.

Installation

Placera flödesvakten på ett ställe där det är torrt, inte direkt solljus eller smutsigt. Produkten är IP54 klassad men bör ändå skyddas. Montera den på en stabil vägg och tänk på att den ska vara lätt att komma åt.

Installera den horisontellt i ditt befintliga rör/slangsystem med flödesomkopplaren uppåt. Limma med lämpligt lim. Se till att det får torka ordentligt innan vatten släpps på i systemet.

Koppla den till ett uttag med jordfelsbrytare för en säker installation.

Säkerhet

Håll barn borta från produkten.

Använd aldrig om kabeln är skadad.

Ska alltid installeras över jordfelsbrytare.

Gräv aldrig ner kabeln. Undvik att ha de på samma uttag som andra trädgårdsmaskiner.

Installera aldrig produkten i direkt solljus

Läs manualen noga innan du installerar och driftsätter produkten.

Rör aldrig produkten om den hamnar i vatten utan att dra ur kontakten först. Produkten behöver sen bytas, kasseras eller repareras av behörig tekniker.

Dra alltid ur kontakten innan underhåll och rengöring eller om produkten inte används.

Garanti

Produkten har en 24 månaders garanti från inköpsdatum. Viktigt att du följer tillverkarens instruktioner för att den ska gälla.

